



## RR1050 DETERGENTE T.CLEAN

Pulizia serramenti e arredamenti

**Campi d'impiego:** pulizia di serramenti e complementi di arredo.

**Informazioni sul prodotto:** pulisce efficacemente tutte le superfici in legno verniciato senza intaccare la finitura.

### Istruzioni d'uso

Spruzzare sulla superficie e stendere con un panno in microfibra. Non è necessario risciacquare. Non lascia deposito.

**Confezioni:** 0,25 L, 0,75 L.



Conservare a non meno di 5°C



Applicare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Panno in microfibra



Resa 20 m<sup>2</sup> / L



Agitare bene prima dell'uso